

Benutzerhandbuch



YAMAHA

(Für alle Clubs)

Nach dem Lesen dieser Anleitung bewahren Sie diese bitte mit dem Garantief formular an einem sicheren Ort auf. Bitte fragen Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, nach dem Garantief formular und stellen Sie sicher, dass es die Kaufinformationen wie den Stempel des Händlers und das Kaufdatum enthält. Bei Verlust des Garantief formulars verfallen Ihre Garantieansprüche, auch wenn sie während der Garantiezeit auftreten. Bitte beachten Sie, dass das Garantief formular nicht erneut ausgestellt werden kann.

Zum sicheren Golfen

Informieren Sie sich über die richtige Verwendung, Wartung und Lagerung Ihrer Golfschläger. Befolgen Sie die folgenden «Warnungen» und «Vorsichtshinweise», um sich am sicheren und angenehmen Golfspiel zu erfreuen.

Warnung



Vergewissern Sie sich, dass alle Teile des Schlägers in gutem Zustand sind.

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Schlägers, dass der Kopf, der Schaft, der Griff, die Schraubenteile, die Gewichte und andere Teile in gutem Zustand sind.



Achten Sie vor dem Abschlagen auf die Sicherheit der Umgebung.

Achten Sie vor dem Abschlagen auf die Sicherheit der Umgebung, um Unfälle zu vermeiden. Verwenden Sie ausserdem niemals einen Schläger in Bereichen mit Fussgängerverkehr, wie z.B. Strassen oder Parks.



Verwenden Sie einen Putter nicht in der Art und Weise, wie Sie andere Schläger verwenden.

Der Putter wird zum Putten und Annähern aus der Nähe des Grüns verwendet. Bitte verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke.



Benutzen Sie einen Schläger, der zu Ihrer Stärke passt.

Die Benutzung eines Schlägers für Senioren oder Damen kann den Schaft oder den Kopf des Schlägers beschädigen, wenn Sie körperlich stark sind. Bitte verwenden Sie Schläger, die Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit entsprechen.



Ersetzen Sie einen abgenutzten Griff rechtzeitig.

Schläger können während einer Schwungphase rutschen und einen Unfall verursachen. Ersetzen Sie unbedingt einen rutschigen Griff, der durch Verschleiss oder Verschlechterung verursacht wird.



Achten Sie darauf, den Schläger zu überprüfen, nachdem er einen starken Schlag erlitten hat.

Wenn der Schläger versehentlich auf den Boden (Duff) trifft, überprüfen Sie sofort den Zustand des Halses und des Schaftes. Die Verwendung eines Schlägers in schlechtem Zustand kann zu einem Unfall führen. Wenn der Schläger einen starken Schlag erhält, nachdem er versehentlich auf einen Baum, ein Gebäude, einen Stein oder einen metallischen Gegenstand geprallt ist, überprüfen Sie ihn ebenfalls.

Vorsichtshinweise



Schützen Sie den Schlägerkopf mit einer Schutzkappe.

Verwenden Sie bei Nichtgebrauch eine Kopfschutzhülle für einen Holzschläger, um ihn vor Kratzern zu schützen.



Keine hohe Belastung auf den Schaft ausüben.

Den Schaft nicht mit übermässiger Kraft verbiegen oder verdrehen, um ein Brechen des Schaftes zu verhindern.



Verwenden Sie den Hals nicht, um den Ball absichtlich zu treffen.

Wenn Sie den Ball mit dem Hals schlagen, kann der Schaft brechen.



Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Schläger aus dem Trolley nehmen, sie in den Trolley legen oder sie dort aufbewahren.

Achten Sie darauf, dass Sie die Schläger nicht zu sehr belasten, wenn Sie sie in den/aus dem Trolley holen und lagern. Achten Sie ausserdem darauf, dass Sie keinen Trolley mit Schlägern im Inneren fallen lassen.



Berühren Sie keine gebrochenen Teile eines Kopfes oder Schaftes.

Berühren Sie niemals gebrochene Teile, um Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie ein Klebeband oder ähnliches, um das beschädigte Teil abzudecken, und lassen Sie es sofort reparieren.



Ersetzen Sie einen verkratzten Schaft sofort.

Ersetzen Sie einen verkratzten Schaft sofort, um zu verhindern, dass er bricht.



Nicht auf den Schläger treten oder stellen.

Nicht auf den Schläger treten oder stellen. Darüber hinaus sollten Sie den Schläger nicht für andere Zwecke als das Spielen von Golf verwenden.



Seien Sie beim Transport von Schlägern vorsichtig.

Verwenden Sie beim Transport von Schlägern einen Trolley oder ähnliches, um Kratzer zu vermeiden.

Zeigt eine verbotene Aktion an. Zeigt eine Massnahme an, die Sie ergreifen müssen.

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Golfschläger nach Gebrauch zu reinigen, um sie vor Feuchtigkeit und Rost zu schützen.

Wie man den Schlägerkopf reinigt

- 1 Bürsten Sie Sand, Schlamm und Gras auf der Oberfläche oder der Unterseite der Schläger ab.
- 2 Wischen Sie kleine Flecken und Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.
- 3 Tragen Sie ein im Handel erhältliches Öl oder Reinigungsmittel gleichmässig auf.
- 4 Zum Abschluss mit einem trockenen Tuch polieren

Wie man den Schaft reinigt

- 1 Wischen Sie Staub, Schlamm und Flecken mit einem trockenen Tuch ab.
- 2 Tragen Sie ein im Handel erhältliches Öl oder Reinigungsmittel gleichmässig auf.
- 3 Verwenden Sie für einen Stahlschaft ein trockenes Tuch, um nach Gebrauch Flecken und Feuchtigkeit vollständig abzuwischen, damit Rost vermieden wird. Besonders bei Regenwetter sollte der Schläger an einem schattigen Ort mit guter Belüftung getrocknet werden.

Wie man den Gummigriff reinigt

- 1 Wischen Sie Staub, Schlamm und Flecken mit einem trockenen Tuch ab.

So reinigen Sie den Schläger nach der Verwendung bei Regenwetter

- 1 Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Feuchtigkeit vollständig abzuwischen, und trocknen Sie den Schläger an einem schattigen Ort mit guter Belüftung.
* Nehmen Sie die Schläger aus dem Trolley und entfernen Sie die Kopfhülle.
- 2 Reinigen Sie jedes Teil der Schläger, nachdem sie vollständig trocken sind.

Hinweise zur Reinigung bestimmter Materialien und Oberflächen

Eisen und Stahl

Die Oberfläche des Kopfes aus Eisen oder Stahl ist beschichtet. Da die beschichtete Stelle extrem dünn ist, verwenden Sie kein stark saures Rostschutzmittel mit Scheuermitteln, Reinigungsmitteln oder Stahlwolle. Andernfalls kann der Kopf beschädigt werden, was zu Rostbildung führen kann.

Titan-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupferlegierungen

Zur Vermeidung von Rost und Korrosion durch Feuchtigkeit und Verkeilen entfernen und das Produkt bei niedriger Luftfeuchtigkeit an seinem Platz aufbewahren.

Lackierte Oberflächen

Verwenden Sie zur Reinigung von lackierten Oberflächen einen Reiniger für Golfschläger, der keine Scheuermittel enthält.

Oberflächen mit Ionenbeschichtung (IP)

Abgeblätterte IP kann nicht wiederhergestellt werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Stahlwolle oder Metallbürste, um Kratzer zu vermeiden.

Lagerung der Schläger

- Vermeiden Sie Orte mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Stellen Sie die Schläger nicht in den Kofferraum eines Fahrzeugs und setzen Sie sie nicht für längere Zeit dem Sonnenlicht aus.
- Legen Sie die Schläger nicht in die Nähe einer Feuerquelle.
- Schäden durch schlechtes Lagermanagement (z. B. Schäden durch Unterbringen unter einem schweren Gegenstand oder hohe Temperaturen, z. B. in einem Fahrzeug, das lange Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt war).
- Schläger, die als verändert gelten (mit Ausnahme eines ausgetauschten Griffs).
- Schäden, die als Folge von Missbrauch oder schlechter Reinigung durch den Unterzeichner entstanden sind.
- Schäden, die durch einen Unfall verursacht wurden, der sich während der Verwendung für andere als die beabsichtigten Zwecke ereignet hat, oder durch einen unvorhergesehenen Unfall, der sich während der Verwendung ereignet hat.
- Andere Fälle, die den oben genannten gleichwertig sind.

Schläger reparieren

Versuche, das Produkt selbst zu reparieren, können zu Sicherheitsproblemen führen. Wenden Sie sich unbedingt an den Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, damit er es für Sie repariert.

Veränderungen

Wir sind nicht für Schäden an einem geänderten Schläger oder für Unfälle haftbar, die durch eine solche Änderung verursacht werden.

Umweltschutz

Wenden Sie sich bei der Entsorgung des Produkts an Ihre lokale Organisation, die für die Abfallentsorgung zuständig ist, um die richtige Entsorgungsmethode zu ermitteln. Entsorgen Sie das Produkt nicht in unverantwortlicher Weise, z.B. mit dem Hausmüll.



YAMAHA

Garantie

Dieses Produkt hat unsere strenge Qualitätskontrolle bestanden. Sollte während der Garantiezeit ein Fehler aufgrund von Qualitäts- oder Herstellungsproblemen auftreten, reparieren oder ersetzen wir das Produkt kostenlos unter Beachtung der auf der Rückseite angegebenen Garantiebestimmungen. Bewahren Sie dieses Garantief formular an einem sicheren Ort auf.

● Vom Händler auszufüllen

Produktbezeichnung	
Seriennummer	
Name und Anschrift des Händlers	
Tel.	
Kaufdatum	Tag _____ Monat _____, 20_____

● Vom Kunden auszufüllen

Name	
Garantiezeit	Zwei Jahre ab dem Kaufdatum

<Warranty Rule> *Bitte lesen.

1. Sollte bei normaler Handhabung während der Garantiezeit ein Fehler aufgrund von Qualitäts- oder Herstellungsproblemen auftreten, werden wir das Produkt kostenlos reparieren oder ersetzen. Bitte geben Sie das Produkt und diese Garantie dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben.
2. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie während der Garantiezeit nicht für die folgenden Fälle gilt.
 - a) Schäden durch Feuer sowie eine natürliche oder terrestrische Katastrophe.
 - b) Schäden durch schlechtes Lagermanagement (z. B. Schäden durch Unterbringen unter einem schweren Gegenstand oder hohe Temperaturen, z. B. in einem Fahrzeug, das lange Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt war).
 - c) Schläger, die als verändert gelten (mit Ausnahme eines ausgetauschten Griffs).
 - d) Schäden, die als Folge von Missbrauch oder schlechter Reinigung durch den Unterzeichner entstanden sind.
 - e) Schäden, die durch einen Unfall verursacht wurden, der sich während der Verwendung für andere als die beabsichtigten Zwecke ereignet hat, oder durch einen unvorhergesehenen Unfall, der sich während der Verwendung ereignet hat.
 - f) Andere Fälle, die den oben genannten gleichwertig sind.
4. Wir bieten die Garantie- und Kundendienstleistungen unter Verwendung des Kaufdatums und der Herstellungsnummer an. Bitte beachten Sie, dass wir die Garantie für Produkte ablehnen können, bei denen das Kaufdatum geändert wurde oder deren Herstellungsnummern absichtlich geändert oder verloren wurden.
5. Ohne das Garantief formular können wir möglicherweise keine Garantie für Produkte übernehmen.
6. Garantief formulare können nicht erneut ausgestellt werden.

<After-Sales Services Rule>

Für Produkte, bei denen die Reparaturfreiheit aufgrund der Garantieregel abgelaufen ist, oder für Produkte innerhalb der Garantiezeit, bei denen die kostenlose Reparatur nicht gilt, werden kostenpflichtige Reparaturen durchgeführt (fragen Sie Ihren Händler nach Details wie Reparaturkosten und Reparaturzeit). Sie tragen die Versandkosten für das zu reparierende Produkt. In der Regel lehnen wir die Reparatur in den folgenden Fällen ab.

- a) Eine Spezifikationsänderung, die die Funktion des Golfschlägers erheblich beeinträchtigt.
- b) Eine Reparatur eines Produkts oder eines Teils davon, das als nicht reparabel eingestuft wird.

■ Dieses Garantief formular wird nicht erneut ausgestellt. Das Garantief formular wird für den Kundendienst oder die kostenlose Reparatur benötigt.

■ Bitte lesen Sie die Garantie- und Kundendienstbestimmungen auf der Rückseite.

■ Ihre persönlichen Daten werden für Serviceaktivitäten während der Garantiezeit und für den Kundendienst nach Ablauf der Garantiezeit verwendet.

Golf HS Division

Yamaha Corporation 283 Aoya-cho, Minami-ku, Hamamatsu,

Shizuoka Prefecture, 435-8567, Japan

Version:2