

Manuel de l'utilisateur



YAMAHA

(Pour tous les clubs)

Après avoir lu ce manuel, rangez-le dans un endroit sûr avec le formulaire de garantie. Veuillez demander le formulaire de garantie au distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit, en vous assurant qu'il contient les informations d'achat comme le tampon du distributeur et la date d'achat. La perte du formulaire de garantie annulera vos avantages liés à la garantie même si cela survient lors de la période de garantie. Veuillez noter que le formulaire de garantie ne peut pas être réémis.

Pour jouer au golf en toute sécurité

Apprenez comment utiliser, entretenir et ranger correctement vos clubs de golf. Suivez les « Alertes » et « Précautions » ci-dessous pour jouer au golf avec plaisir et d'une façon sûre.

Alerte



Assurez-vous que toutes les parties du club sont en bon état.

Assurez-vous que la tête, le manche, le grip, les parties vissées, les poids et autres parties sont en bon état avant d'utiliser le club.



Utilisez un club qui correspond à votre force physique.

Utiliser un club prévu pour des personnes senior ou des dames peut endommager le manche ou la tête du club si vous êtes physiquement fort. Veuillez utiliser des clubs qui correspondent à votre force physique.



Assurez-vous de la sécurité des environs avant de frapper la balle.

Assurez-vous de la sécurité des environs avant de frapper la balle pour éviter des accidents. En outre, ne jamais utiliser un club quand il y a de la circulation piétonnière comme dans des rues ou des parcs.



Remplacez un grip usé le plus tôt possible.

Les clubs peuvent glisser lors d'une frappe et causer un accident. Assurez-vous de remplacer un grip glissant en raison d'une usure ou d'une détérioration.



Ne pas utiliser un putter de la façon dont vous utilisez d'autres clubs.

L'utilisation prévue d'un putter est pour le putting et l'approche à proximité du vert. Veuillez ne pas l'utiliser à d'autres fins.



Assurez-vous de vérifier le club après qu'il ait reçu un puissant choc.

Si le club frappe accidentellement le sol (duff), vérifiez immédiatement l'état de la bague et du manche. Utiliser un club en mauvais état peut entraîner un accident. Quand le club reçoit un puissant choc après avoir frappé accidentellement un arbre, un bâtiment, une pierre ou un objet métallique, vérifiez-le aussi.

Précautions



Protégez la tête du club en utilisant une housse.

Utilisez une housse de tête pour un club en bois quand il n'est pas utilisé pour le protéger des rayures.



Ne pas toucher les portions cassées d'une tête ou d'un manche.

Ne jamais toucher une partie cassée pour éviter toute blessure. Utilisez une bande adhésive ou quelque chose de similaire pour couvrir la partie cassée et faites-la réparer immédiatement.



Ne pas placer de charge lourde sur le manche.

Ne pas plier ou tordre le manche avec une force excessive pour éviter que le manche ne se casse.



Remplacez immédiatement un manche rayé.

Remplacez immédiatement un manche rayé pour éviter qu'il ne se casse.



Ne pas utiliser la bague pour frapper intentionnellement la balle.

Frapper la balle avec la bague peut entraîner la rupture du manche.



Ne pas marcher sur le club ni le piétiner.

Ne pas marcher sur le club ni le piétiner. En outre, ne pas utiliser le club à d'autres fins que pour jouer au golf.



Faites attention lorsque vous rangez les clubs dans le sac chariot ou en les sortant.

Faites attention de ne pas placer trop de poids sur les clubs lorsque vous les prenez ou les rangez dans le sac chariot. En outre, faites attention de ne pas laisser un sac chariot tomber avec des clubs dedans.



Attention lors du transport des clubs.

Lors du transport des clubs, utilisez un sac chariot ou quelque chose de similaire pour éviter les rayures.

Indique une action interdite.

Indique une action que vous devez exécuter.

Veillez ne pas oublier de nettoyer vos clubs de golf après utilisation pour les protéger de l'humidité et de la rouille

Comment nettoyer la tête du club

- 1 Brossez le sable, la boue et l'herbe de la face ou de la semelle des clubs.
- 2 Utilisez un chiffon sec pour essuyer les petites taches et l'humidité.
- 3 Appliquez uniformément une huile ou un produit de nettoyage disponible dans les magasins.
- 4 Terminez en polissant avec un chiffon sec

Comment nettoyer le manche

- 1 Utilisez un chiffon sec pour essuyer la poussière, la boue et les taches.
- 2 Appliquez uniformément une huile ou un produit de nettoyage disponible dans les magasins.
- 3 Pour un manche en acier, utilisez un chiffon sec pour essuyer complètement les taches et l'humidité après utilisation pour éviter la rouille. En particulier s'il est utilisé sous la pluie, séchez le club dans un endroit ombragé avec une bonne ventilation.

Comment nettoyer le grip en caoutchouc

- 1 Utilisez un chiffon sec pour essuyer la poussière, la boue et les taches.

Comment nettoyer le club après l'avoir utilisé sous la pluie

- 1 Utilisez un tissu sec pour essuyer totalement l'humidité et séchez le club dans un endroit ombragé avec une bonne ventilation.
* Retirez les clubs du sac chariot et retirez la housse de tête.
- 2 Nettoyez chaque partie des clubs une fois qu'ils sont totalement secs.

Notes sur le nettoyage de certains matériaux et surfaces

En fer et acier

La surface de la tête faite en fer ou acier est galvanisée. Comme la partie galvanisée est extrêmement fine, n'utilisez pas de produit antirouille fortement acide contenant des abrasifs, agents nettoyants ou de la laine d'acier. Si vous le faites, cela risque d'endommager la tête et de causer la formation de rouille.

Alliages en titane, acier inoxydable, aluminium et cuivre

Pour éviter la formation de rouille et de corrosion, enlevez l'humidité et les taches et rangez le produit dans un endroit peu humide.

Surfaces peintes

Pour nettoyer les surfaces peintes, utilisez un nettoyeur pour les clubs de golf qui ne contient pas d'abrasifs.

Surface traitée avec un placage ionique (IP)

L'IP écaillé ne peut pas être traité de nouveau. Pour éviter les rayures, ne pas utiliser de laine d'acier ni de brosse métallique pour le nettoyage.

Comment ranger les clubs

- Évitez les endroits ayant une température et une humidité élevées.
- Ne placez pas de club dans le coffre d'un véhicule et ne les exposez pas au soleil pendant une longue période.
- Ne mettez pas les clubs près d'une source d'incendie.
- Organisez les rangements de votre club de manière à ce que les enfants ne retirent pas les clubs pour jouer avec.
- Rangez les clubs là où des objets ne risquent pas de tomber dessus.

Comment réparer le club

Des tentatives pour réparer vous-même le produit peuvent entraîner des problèmes de sécurité. Assurez-vous de demander au distributeur où vous avez acheté votre produit de le réparer pour vous.

Altérations

Nous ne sommes pas responsables des dommages sur un club altéré ou de tout accident causé par cette altération.

Conservation environnementale

Lorsque vous éliminez le produit, contactez votre organisation locale qui gère l'élimination des déchets pour obtenir la méthode d'élimination correcte. N'éliminez pas le produit d'une manière irresponsable comme dans votre poubelle ménagère.



YAMAHA

Garantie

Ce produit a été soumis avec succès à notre inspection de qualité stricte. Si un défaut se produit pendant la période de garantie en raison d'un problème de qualité ou de fabrication, nous réparerons ou bien nous remplacerons le produit gratuitement conformément à la règle de garantie indiquée au dos. Conservez ce formulaire de garantie dans un endroit sûr.

● À remplir par le distributeur

Nom du produit	
Numéro de série	

Nom et adresse du distributeur	
--------------------------------	--

Tél.	
------	--

Date de l'achat	_____ , 20_____
	Jour Mois

● À remplir par le client

Nom	
Période de garantie	Deux ans à partir de la date d'achat

<Warranty Rule> *Veuillez lire.

1. Si, avec une utilisation normale, un défaut se produit pendant la période de garantie en raison d'un problème de qualité ou de fabrication, nous réparerons ou bien nous remplacerons le produit gratuitement. Veuillez apporter et présenter le produit et cette garantie au distributeur où vous l'avez acheté.
2. Veuillez noter que cette garantie ne s'applique pas aux cas suivants, même pendant la période de garantie.
 - a) Dommage causé par une mauvaise gestion du stockage (par exemple, dommage causé en raison d'un placement sous un objet lourd ou à une température élevée comme dans un véhicule exposé au soleil direct pendant une longue période).
 - b) Dommage causé par une mauvaise gestion du stockage (par exemple, dommage causé en raison d'un placement sous un objet lourd ou à une température élevée comme dans un véhicule exposé au soleil direct pendant une longue période).
 - c) Les clubs qui ont visiblement été altérés (sauf pour un grip de remplacement).
 - d) Le dommage identifié est survenu en raison d'un mauvais traitement important ou d'un mauvais nettoyage.
 - e) Dommage causé par un accident qui est survenu au cours de l'utilisation à des fins autres que celles prévues ou accident imprévisible qui est survenu au cours de l'utilisation.
 - f) Autres instances qui sont équivalentes à celles ci-dessus.
4. Nous fournissons des services de garantie et après-vente en utilisant la date d'achat et les informations de numéro de fabrication. Veuillez noter que nous pouvons refuser de garantir des produits pour lesquels les dates d'achat ont été modifiées ou dont les numéros de fabrication ont été intentionnellement modifiés ou perdus.
5. Il est possible que nous ne puissions pas garantir des produits sans le formulaire de garantie.
6. Les formulaires de garantie ne peuvent pas être réémis.

<After-Sales Services Rule>

Les réparations payantes seront faites pour les produits sous garantie pour lesquels une période de réparations gratuite a expiré en fonction de la règle de garantie ou des produits sous garantie auxquels la réparation gratuite ne s'applique pas (veuillez demander à votre distributeur des précisions sur les frais de réparation et les délais de réparation). Vous serez responsable des frais d'expédition pour que le produit soit réparé. En règle générale, nous déclinons toute réparation dans les cas suivants.

- a) Une modification de spécification qui est déterminée comme affectant de manière importante les fonctions du club de golf.
 - b) Une réparation d'un produit ne sera pas réémis. Le formulaire de garantie sera nécessaire pour des services après-vente ou une réparation gratuite.
- Ce formulaire de garantie ne sera pas réémis. Les services de garantie et des services après-vente de vos clubs de golf.
 - Vos informations personnelles seront utilisées pour des activités de service au cours de la période de garantie, et les services après-vente une fois la garantie expirée.

Golf HS Division

Yamaha Corporation 283 Aoya-cho, Minami-ku, Hamamatsu,

Shizuoka Prefecture, 435-8567, Japon

Version:2