

Manuale d'uso



YAMAHA

(Per tutti i tipi di bastone)

Dopo aver letto il presente manuale, riporlo in un luogo sicuro insieme al modulo della garanzia. Si ricorda di richiedere al rivenditore da cui si è acquistato il prodotto di rilasciare il modulo della garanzia, assicurandosi che contenga le informazioni sull'acquisto, il timbro del negozio e la data di acquisto. La perdita del modulo della garanzia renderà nulla la garanzia, anche se si verifica durante il periodo di garanzia. Si ricorda inoltre che non è possibile richiedere un duplicato del modulo della garanzia.

Per giocare a golf in modo sicuro

Imparare a utilizzare, conservare e riporre correttamente i bastoni da golf. Per giocare a golf in modo sicuro e piacevole, seguire le "Avvertenze" e le "Cautele" elencate di seguito.

Avvertenze



Assicurarsi che tutte le parti del bastone siano in buone condizioni.

Assicurarsi che la testa, la canna, l'impugnatura, le parti a vite, i pesi e altre parti siano in buone condizioni prima di utilizzare il bastone.



Prima di colpire la pallina accertarsi che la zona circostante sia sicura.

Per prevenire possibili incidenti, accertarsi che la zona circostante sia sicura prima di colpire la pallina. Inoltre, non utilizzare mai un bastone da golf in zone dove è presente traffico pedonale come strade o parchi.



Non utilizzare un putter nel modo in cui si utilizzano gli altri tipi di bastone.

L'uso previsto di un putter è quello di andare in buca o di avvicinarsi al green. Non utilizzarlo per altri scopi.



Utilizzare un bastone commisurato alla propria forza.

Se si è fisicamente forti evitare l'utilizzo di bastoni intesi per l'uso da parte di persone anziane o di sesso femminile in quanto la canna potrebbe subire danni. Si consiglia quindi di utilizzare bastoni commisurati alla propria forza fisica.



Meglio sostituire l'impugnatura troppo presto che troppo tardi.

I bastoni possono scivolare durante uno swing causando infortuni. Assicurarsi di sostituire per tempo un'impugnatura che è diventata scivolosa a causa di usura o deterioramento.



Qualora il bastone riceva un urto violento, verificarne il buono stato.

Se il bastone colpisce inavvertitamente il terreno prima di colpire la pallina (colpo detto "duff"), verificare immediatamente le condizioni del collo e della canna. L'utilizzo di un bastone in cattive condizioni può provocare infortuni. Verificare le condizioni del bastone anche in caso di urto contro un albero, una costruzione, una pietra o un oggetto metallico.

Cautele



Proteggere la testa del bastone da golf mediante una copertura.

Utilizzare una copertura della testa per un bastone in legno per proteggerlo da possibili graffiature quando non è in uso.



Non caricare troppo peso sulla canna.

Non piegare o torcere la canna con forza eccessiva per evitare che si rompa.



Non utilizzare intenzionalmente il collo per colpire la pallina.

Colpire la pallina con il collo può provocare la rottura della canna.



Prestare attenzione quando si estraggono o si ripongono i bastoni dalla loro sacca.

Prestare attenzione a non caricare troppo peso sui bastoni quando si inseriscono o si estraggono dalla loro sacca. Inoltre, stare attenti a non far cadere la sacca con i bastoni al suo interno.



Non toccare le parti danneggiate della testa o della canna.

Per evitare infortuni non toccare in ogni caso le parti danneggiate. Utilizzare del nastro adesivo o qualcosa di simile per ricoprire la parte danneggiata e farla riparare immediatamente.



Sostituire immediatamente una canna graffiata.

Per evitare che si rompa, sostituire una canna graffiata immediatamente.



Non calpestare o pestare il bastone.

Non calpestare o pestare il bastone. Inoltre, non utilizzare i bastoni per scopi diversi dal gioco del golf.



Prestare attenzione mentre si trasportano i bastoni.

Per il trasporto dei bastoni utilizzare una sacca o qualcosa di simile per evitare graffiature.

⊘ Indica un'azione proibita.

ⓘ Indica un'azione obbligatoria.

Pulire sempre i bastoni da golf dopo l'uso per proteggerli da umidità e ruggine

Pulizia della testa del bastone da golf

- 1 Eliminare con una spazzola la sabbia, il fango e l'erba dalla faccia o dalla suola dei bastoni.
- 2 Utilizzare un panno asciutto per rimuovere l'umidità ed eventuali piccole macchie.
- 3 Applicare uniformemente un normale prodotto detergente o lubrificante.
- 4 Terminare la pulizia lucidando con un panno asciutto

Pulizia della canna del bastone da golf

- 1 Utilizzare un panno asciutto per rimuovere polvere, fango e macchie.
- 2 Applicare uniformemente un normale prodotto detergente o lubrificante.
- 3 Per una canna in acciaio, utilizzare un panno asciutto per rimuovere accuratamente l'umidità ed eventuali macchie subito dopo l'uso per prevenire la ruggine. In modo particolare, in caso di pioggia, asciugare il bastone in un luogo ombreggiato e ben ventilato.

Pulizia dell'impugnatura in gomma

- 1 Utilizzare un panno asciutto per rimuovere polvere, fango e macchie.

Pulizia del bastone da golf dopo l'uso in caso di pioggia

- 1 Utilizzare un panno asciutto per rimuovere completamente l'umidità e asciugare il bastone in un luogo ombreggiato e ben ventilato.
* Estrarre i bastoni dalla sacca e rimuovere la protezione della testa.
- 2 Ripulire ogni parte dei bastoni quando sono completamente asciutti.

Note per la pulizia di determinati materiali e superfici

Ferro e acciaio

La superficie di una testa in ferro o in acciaio è placcata. La placcatura è estremamente sottile e perciò non vanno utilizzati prodotti antiruggine altamente acidi o che prevedano l'uso di abrasivi, detersivi o lana d'acciaio. Ciò potrebbe danneggiare la testa, favorendo la formazione di ruggine.

Titanio, acciaio inossidabile, alluminio e leghe di rame

Per prevenire la formazione di ruggine e la corrosione, rimuovere accuratamente l'umidità e le macchie e conservare il prodotto in luogo asciutto.

Superfici verniciate

Per la pulizia delle superfici verniciate, utilizzare un detergente specifico per bastoni da golf che non contenga abrasivi.

Superficie trattata mediante placcatura agli ioni ("IP plating")

Questo tipo di placcatura non può essere effettuata una seconda volta, qualora risulti danneggiata. Per evitare le graffiature, per la pulizia non utilizzare pagliette d'acciaio o spazzole metalliche.

Come riporre i bastoni da golf

- Evitare i luoghi umidi o estremamente caldi.
- Non riporre bastoni nel bagagliaio di un veicolo o esporli alla luce solare per un lungo periodo.
- Non collocare i bastoni vicino al fuoco.
- Conservare i bastoni fuori dalla portata dei bambini.
- Riporre i bastoni in un luogo dove non sia presente alcun pericolo che altri oggetti possano cadere su di essi.

Riparazione del bastone da golf

I tentativi di riparazione in proprio possono causare problemi di sicurezza. Affidarsi alla consulenza del rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Modifiche e alterazioni

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a, o qualsiasi incidente causato da, un bastone da golf modificato o alterato.

Protezione ambientale

Per lo smaltimento del prodotto, contattare le autorità locali in materia di smaltimento dei rifiuti per ottenere informazioni sul metodo corretto. Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile, come ad esempio unendolo ai normali rifiuti domestici.



YAMAHA

Garanzia

Questo prodotto ha superato severi controlli di qualità. Qualora si verificasse un difetto durante il periodo di garanzia dovuto a un problema di qualità o di produzione, ripareremo o sostituiranno gratuitamente il prodotto in conformità con la clausola di garanzia indicata sul retro. Conservare il presente modulo della garanzia in un luogo sicuro.

Da compilare da parte del rivenditore

Nome del prodotto	
Numero di serie	
Nome e indirizzo del rivenditore	
Telefono	
Data di acquisto	Giorno _____ Mese _____, 20____

Da compilare da parte del cliente

Nome	
Periodo di garanzia	Due anni dalla data di acquisto

<Warranty Rule> *Si prega di leggere con attenzione.

1. Qualora, in normali condizioni d'uso, si verificasse un difetto durante il periodo di garanzia dovuto a un problema di qualità o di produzione, ripareremo o sostituiranno gratuitamente il prodotto. In tal caso, presentare il prodotto difettoso e la presente garanzia al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
2. Si prega di notare che la presente garanzia non è applicabile nei seguenti casi, anche si verificano durante il periodo di garanzia.
 - a) Danni causati dal fuoco o da un disastro naturale.
 - b) Danni causati da una cattiva gestione dello stoccaggio (ad esempio, danni causati dal posizionamento sotto un oggetto pesante o l'esposizione a temperature elevate, come all'interno di un veicolo esposto alla luce solare diretta per un lungo periodo di tempo).
 - c) Bastoni modificati o alterati (ad eccezione della sostituzione dell'impugnatura).
 - d) Danni dovuti a un utilizzo non corretto o a scarsa cura e pulizia.
 - e) Danni causati da un incidente verificatosi durante l'utilizzo per scopi diversi da quelli previsti o da un incidente imprevisto verificatosi durante l'utilizzo.
 - f) Altre situazioni simili o equivalenti a quelle sopra descritte.
4. Garanzia e servizi post-vendita vengono forniti in base alla data di acquisto e alle informazioni relative al numero identificativo del prodotto. Si fa notare che, in caso di modifica della data di acquisto o modifica o smarrimento intenzionale del numero identificativo del prodotto, la garanzia può essere annullata.
5. In mancanza del modulo di garanzia, la garanzia stessa non è valida.
6. Non è possibile ottenere un duplicato del modulo della garanzia.

<After-Sales Service Rule>

Riparazioni a pagamento saranno fornite per i prodotti per i quali il periodo di riparazione gratuita è scaduto in base alla clausola di garanzia o ai prodotti in garanzia a cui non si applica la riparazione gratuita (chiedere al rivenditore informazioni dettagliate riguardo ai costi di riparazione e ai tempi di riparazione). Le spese di spedizione del prodotto per la riparazione sono a carico dell'acquirente. Come regola generale, non verrà effettuata alcuna riparazione nei seguenti casi.

- a) Modifica di una specifica finalizzata a influenzare significativamente le funzioni del bastone da golf.
- b) Riparazione di un prodotto, o parte di esso, per il quale viene stabilita l'irreparabilità.

■ Non è possibile ottenere un duplicato del presente modulo della garanzia. Il modulo della garanzia è necessario per i servizi post-vendita o la riparazione gratuita.

■ Leggere le clausole relative alla garanzia e ai servizi post-vendita sul retro.

■ Le informazioni personali verranno utilizzate per le attività di assistenza durante il periodo di garanzia e per i servizi post-vendita dopo la scadenza della garanzia.

Golf HS Division

Yamaha Corporation 283 Aoya-cho, Minami-ku, Hamamatsu,

Shizuoka Prefecture, 435-8567, Giappone

Versione: 2